



LAS DIMENSIONES SE BASAN EN TAMAÑOS DE CONEXIÓN ANSI ESTÁNDAR. COMPRUEBE SI SE REQUIEREN VÁLVULAS, NO SE MUESTRAN POR CLARIDAD. TODAS LAS DIMENSIONES EN PULGADAS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO. EL TAMAÑO MÍNIMO ES SÓLO PARA EL AJUSTE FÍSICO, EL VOLUMEN/FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA PUEDE REQUERIR UN DEPÓSITO MÁS GRANDE.