



LAS DIMENSIONES SE BASAN EN LOS TAMAÑOS DE CONEXIÓN ESTÁNDAR ANSI.
 SE REQUIEREN VÁLVULAS DE RETENCIÓN, NO SE MUESTRAN POR CLARIDAD.
 TODAS LAS DIMENSIONES EN PULGADAS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
 EL TAMAÑO MÍNIMO ES SÓLO PARA EL AJUSTE FÍSICO, EL VOLUMEN/FUNCIONAMIENTO
 DE LA BOMBA PUEDE REQUERIR UN DEPÓSITO MÁS GRANDE.